

Návod na použitie – ATV 006 / ATV 008 125cc



1. Základné informácie

Modely **ATV 006** a **ATV 008 (125cc)** sú štvorkolky určené na rekreačné použitie v teréne. Sú vhodné pre začiatočníkov aj mierne pokročilých jazdcov.

- Motor: 4-taktný, 125cc
 - ATV006 – 1x ryhlost dopredu , 1x neutral , 1x spiatočny chod
 - ATV008 - 1x ryhlost dopredu , 1x neutral , 1x spiatočny chod
 - Palivo: benzín
 - Štartovanie: elektrické (niektoré modely aj nožné)
 - Prevodovka: automatická / poloautomatická (podľa verzie)
-

2. Bezpečnostné pokyny ⚠

Pred jazdou si vždy prečítajte tieto zásady:

- Používajte **prilbu a ochranné prvky**
 - Nejazdite na verejných cestách
 - Deti len pod dozorom dospeljej osoby
 - Nepreťažujte štvorkolku (max. hmotnosť podľa modelu)
 - Jazdite iba na vhodnom teréne
-

3. Ovládanie štvorkolky



Hlavné prvky:

- **Plyn (pravá rukoväť)** – tlačením pridávate rýchlosť
 - **Predná brzda (pravá páčka)**
 - **Zadná brzda (ľavá páčka alebo nožný pedál)**
 - **Kľúčik / štartovanie**
 - **Prepínač smeru jazdy (D / N / R)**
-

4. Štartovanie ATV

1. Skontrolujte palivo
2. Otočte kľúč do polohy **ON**
3. Stlačte brzdu
4. Stlačte tlačidlo štartéra
5. Po naštartovaní nechajte motor krátko zohriať

👉 Nikdy nepridávajte plyn pri štartovaní!

5. Jazda

- Zaradte smer jazdy (**D – dopredu, R – dozadu**)
 - Pomaly pridávajte plyn
 - Brzdite plynulo, nie prudko
 - V zákrutách spomaľte
-

6. Údržba

Pravidelná údržba je kľúčová:

- Kontrola oleja (každých ~10 hodín jazdy)
 - Čistenie vzduchového filtra
 - Kontrola reťaze a jej mazanie
 - Kontrola tlaku v pneumatikách
 - Dotiahnutie skrutiek
-

7. Tipy pre dlhú životnosť

- Nejazdite na plný plyn dlhodobo
 - Po jazde nechajte motor vychladnúť
 - Pravidelne čistite štvorkolku
 - Používajte kvalitné palivo
 - Každých 10 moto hodín meniť olej (MOTUL 5100 10W40)
-

8. Riešenie problémov

| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|----------------|-----------------|-----------------|
| ATV neštartuje | slabá batéria | nabiť / vymeniť |
| Motor zhasína | zanesený filter | vyčistiť |
| Slabý výkon | staré palivo | vymeniť |
| Hluk z reťaze | suchá reťaz | premazať |

9. Dôležité upozornenie

Tento návod je všeobecný. Presné parametre sa môžu mierne líšiť podľa konkrétneho modelu ATV 006 alebo ATV 008.

10. CE CERTIFITAT CONFIRMITY

Nájdete na našom eshope: www.motodrive.sk, v sekcii Návod y na použitie a certifikáty .